

MONTERINGSANVISNING DYVIKA

Art nr 621 000

- 1 Tag upp ett 23 mm stort hål på akterspegeln.
- 2 Borra 4 st 3 mm fästhål med dyvikan som mall.
- 3 Montera med packning utvändigt mellan plåt och dyvika.

